

FM/MW/LW ***Auto radio CD plejer***

Uputstvo za upotrebu _____

SRB

MNE

Za isključivanje DEMO funkcije, pogledajte stranicu 14.



CDX-GT55IP

Detalje o ugradnji i povezivanju potražite u zasebnom uputstvu za ugradnju i povezivanje.

**CLASS 1
LASER PRODUCT**

Ova nalepnica se nalazi na donjoj strani kućišta uređaja.

Napomena za korisnike u državama koje primenjuju smernice EU

Proizvođač ovog uređaja je Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo, Japan. Ovlašćeni zastupnik za elektromagnetnu kompatibilnost i bezbednost uređaja je Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemačka. Za pitanja o servisu i garanciji, obratite se na adrese s priloženih garantnih dokumenata.



Odlaganje starih električnih i elektronskih uređaja (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama s posebnim sistemima odlaganja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalaži označava da ovaj proizvod ne sme da se odlaže kao kućni otpad. On treba da se odloži na za tu namenu predviđenom mestu za reciklažu električne ili elektronske opreme. Pravilnim odlaganjem starog proizvoda čuvate okolinu i brinete za zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda ugrožava se okolina i zdravlje ljudi.

Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu upravu, deponiju otpada ili prodavnicu gde ste kupili proizvod.

Raspoloživi pribor: Daljinski upravljač



Odlaganje starih baterija (primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama s posebnim sistemima odlaganja)

Ova oznaka na bateriji ili ambalaži označava da baterija iz ovog uređaja ne sme da se odlaže kao ostali kućni otpad. Pravilnim odlaganjem baterije, sprečava se moguć loš uticaj na okolinu i ljudsko zdravlje, do kojeg bi moglo da dođe nepravilnim odlaganjem. Reciklažom materijala pomažete u očuvanju prirodnih resursa. Kod uređaja kojima je zbog bezbednosti, načina rada ili očuvanja podataka potrebno stalno napajanje preko ugrađene baterije, bateriju treba da zameni isključivo stručno servisno osoblje. Da bi se obezbedilo pravilno odlaganje, isluženi uređaj predajte na ovlašćeno sabirno mesto za recikliranje električnih i elektronskih uređaja. Kod ostalih vrsta baterija, molimo pogledajte uputstvo za sigurno vađenje baterije iz uređaja. Predajte bateriju na ovlašćeno sabirno mesto za recikliranje istrošenih baterija. Detalje o recikliranju ovog proizvoda ili baterija potražite kod lokalnih vlasti, kod komunalne firme ili u prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.



Microsoft, Windows Media i logotip Windows su zaštićeni ili registrovani znakovi Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.

iPod je zaštitni znak firme Apple Inc. u SAD-u i ostalim državama.

Upozorenje prilikom ugradnje u automobile kod kojih brava za paljenje nema ACC položaj na kontaktu

Podesite funkciju Auto Off (str. 14).

Uređaj će se automatski potpuno isključiti u podešeno vreme posle prebacivanja u stanje pripravnosti. Time se smanjuje trošenje akumulatora. Ako niste podesili funkciju Auto Off, posle gašenja motora automobila svakako pritisnite **OFF** i zadržite na uređaju dok se ne isključi displej.

Dobrodošli!	4
-------------------	---

Priprema

Resetovanje uređaja.....	4
Priprema daljinskog upravljača.....	4
Podešavanje tačnog vremena.....	4
Odvajanje prednje ploče.....	5
Postavljanje prednje ploče.....	5
Ubacivanje diska u uređaj.....	5
Vađenje diska.....	5

Položaj komandi i osnovne radnje

Glavni uređaj.....	6
Daljinski upravljač RM-X151.....	6
Pretraživanje zapisa	
— Quick-BrowZer.....	8

CD

Prikaz podataka.....	9
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosledom.....	9

Radio prijemnik

Memorisanje i prijem stanica.....	9
Automatska pohrana — BTM.....	9
Ručno memorisanje stanica.....	9
Prijem memorisanih stanica.....	9
Automatsko podešavanje.....	9
Prijem stanice iz liste — LIST.....	10
RDS.....	10
Pregled.....	10
Podešavanje AF i TA.....	11
Izbor vrste programa (PTY).....	11
Podešavanje tačnog vremena (CT).....	11

iPod

Reprodukcija s iPod uređaja.....	11
Reprodukcija zapisa.....	11
Prikaz podataka.....	12
Izbor načina reprodukcije.....	12
Ponavljanje reprodukcije i reprodukcija slučajnim redosledom.....	12

Ostale funkcije

Promena zvučnih podešenja.....	13
Podešavanje zvučnih karakteristika.....	13
Podešavanje krive ekvilajzera	
— EQ3.....	13
Podešavanje opcija — SET.....	14
Upotreba dodatne opreme.....	15
Dodatna audio oprema.....	15
Rotacioni upravljač RM-X4S.....	15

Dodatne informacije







Mere predostrožnosti.....	16
Napomene o diskovima.....	16
Redosled reprodukcije MP3/WMA/AAC zapisa (CD-R/RW).....	17
O MP3 datotekama.....	17
O WMA datotekama.....	17
O AAC datotekama.....	18
O iPod uređaju.....	18
Održavanje.....	18
Vađenje uređaja.....	19
Tehnički podaci.....	20
U slučaju problema.....	21
Prikaz/poruke grešaka.....	22

Dobrodošli!

Zahvaljujemo na kupovini ovog Sony auto radio CD uređaja. Na ovom uređaju možete da uživati u sledećim funkcijama:

• Reprodukcijska diska

Možete da reprodukujete CD-DA (i one koji sadrže CD TEXT), CD-R/CD-RW diskove (MP3/WMA/AAC zapise (str. 17)).

Vrsta diska	Oznaka na disku	
CD-DA		
MP3 WMA AAC		
		

• Radijski prijem

- Možete da memorišete do 6 stanica po talasnom području (FM1, FM2, FM3, MW i LW).
- Funkcija **BTM** (Best Tuning Memory): uređaj bira stanice jačih signala i memoriše ih.

• RDS usluge

- Možete da koristite FM stanice s RDS (Radio Data System) sistemom.

• Pretraživanje

- **Quick-BrowZer**: Možete brzo i jednostavno pretražiti zapise na CD disku ili povezanom iPod uređaju (str. 8).

• Podešavanje zvuka

- **EQ3 stage2**: Možete izabrati krivu ekvilajzera za 7 muzičkih žanrova.
- **DSO** (Dynamic Soundstage Organizer): Kreira jasnije zvučno polje pomoću sinteze virtuelnih zvučnika i tako pojačava zvuk zvučnika, čak i kad su zvučnici ugrađeni nisko u vratima.

• Povezivanje iPod uređaja

iPod uređaj možete povezati pomoću kabla s konektorom priključenog na zadnju stranu ovog uređaja.

• Prenosni audio uređaj


Ulazna priključnica AUX na prednjoj strani uređaja omogućava povezivanje prenosnog audio uređaja.

Priprema

Resetovanje uređaja

Pre prve upotrebe uređaja, ili posle zamene ili prespajanja kontakata akumulatora, treba resetovati uređaj.

Uklonite prednju ploču i pritisnite taster RESET šiljatim predmetom, npr. hemijskom olovkom.



Napomena

Pritisak na taster RESET će obrisati podešavanje sata i neke memorisane informacije.

Priprema daljinskog upravljača

Pre prve upotrebe daljinskog upravljača, uklonite izolacionu foliju.



Savet

Postupak zamene baterije je opisan u poglavlju "Zamena litijumske baterije daljinskog upravljača" na str. 18.

Podešavanje tačnog vremena

Sat koristi 24-časovni format prikaza vremena.

1 Pritisnite i zadržite taster za izbor.

Pojavi se prikaz za podešavanje.

2 Okrenite regulator dok se ne pojavi "CLOCK-ADJ".

3 Pritisnite (SEEK) +.

Trepće indikator sati.

4 Okrenite regulator za podešavanje sati i minuta.

Za pomeranje indikatora cifara, pritisnite (SEEK) -/+.

5 Pritisnite taster za izbor.

Podešavanje je dovršeno i sat se aktivira.

Da biste prikazali sat, pritisnite (DSPL). Ponovo pritisnite (DSPL) da biste se vratili na prethodni prikaz.