


JVC

LYT2008-001A-M

PRIRUČNIK

KAMERA

GZ-MS120AEK/BEK/PEK/SEK



Molimo, pročitajte ovaj priručnik pre povezivanja i upotrebe uređaja.

Za korisnika

Zahvaljujemo na kupovini ove kamere. Molimo da pre upotrebe pročitate sigurnosne napomene i mere predostrožnosti koje se nalaze na stranicama 2 i 3 kako biste na bezbedan način mogli da koristite ovaj proizvod.

Za više detalja o postupcima pogledajte GUIDEBOOK na isporučenom CD-ROM-u.



Sigurnosna upozorenja

UPOZORENJE: KAKO BISTE IZBEGLI OPASNOST OD VATRE ILI ELEKTRIČNOG UDARA, NE IZLAŽITE UREĐAJ KIŠI ILI VLAZI.

OPREZ:

Kako biste sprečili opasnost od električnog udara, ne otvarajte kućište jer u unutrašnjosti uređaja nema delova koje možete da popravite sami. Popravke prepustite ovlašćenom servisu. Kada duže vreme ne koristite mrežni adapter, savetujemo da izvučete mrežni kabl iz zidne utičnice.

NAPOMENE:

Pločica s podacima i sigurnosnim merama nalazi se na donjoj i/ili zadnjoj strani kamere. Pločica sa serijskim brojem nalazi se na ležištu za akumulatorsku bateriju. Pločica s podacima i sigurnosnim merama za mrežni adapter nalazi se na njegovoj donjoj ili gornjoj strani.

UPOZORENJE:

Ne izlažite bateriju, kameru s baterijom i daljinski upravljač s baterijom uticaju povišene temperature, kao što je direktno sunce, vatra ili slično.

OPREZ:

Mrežni priključak mora da bude lako dostupan.

Kad je oprema postavljena u ormarić ili na policu, proverite da li sa svih strana ima dovoljno slobodnog prostora za ispravnu ventilaciju (10 cm ili više s obe strane, iznad i otopzadi).

Ne blokirajte ventilacione otvore.

(Ako su ventilacioni otvori blokirani novinama ili nekom tkaninom, ili sl., toplota ne može da izađe iz uređaja.)

Izvori otvorenog plamena, kao što je npr. upaljena sveća ne smeju da se postavljaju na uređaj.

Prilikom odlaganja starih baterija treba poštovati važeće propise.

Uređaj ne smete izlagati kapanju ili prskanju.

Nemojte da koristite uređaj u kupatilu ili vlažnim prostorijama.

Isto tako, na uređaj ne smete da postavljate posude napunjene vodom ili tečnošću (kao što su kozmetički preparati ili lekovi, vaze s cvećem, cveće u loncu, šoljice itd.).

(Ukoliko voda ili druga tečnost prođe u uređaj, može da izazove požar ili električni udar.)

Ne usmeravajte objektiv direktno prema suncu. Na taj način možete izazvati oštećenja oka, kao i kvar u unutrašnjim sklopovima. Pri tome takođe postoji opasnost od požara ili električnog udara.

OPREZ!

Sledeće napomene odnose se na moguća fizička oštećenja kamere i povrede korisnika.


Nošenje ili držanje kamere za LCD ekran nije sigurno i kamera može da padne ili može da dođe do kvara. Nemojte da koristite stativ na nestabilnoj ili neravnoj podlozi. Kamera može da se prevrne i na taj način ozbiljno ošteti.

OPREZ!

Ne preporučujemo vam da kameru povezanu na TV prijemnik ostavljate na njemu jer vrlo lako možete da se spotaknete na neki kabl (Audio/Video, S-Video, itd.) i srušite i oštetite kameru.

OPREZ:

Kako biste sprečili opasnost od električnog udara ili oštećenje uređaja, najpre čvrsto utaknite manji priključak mrežnog kabla u AC adapter i zatim utaknite veći priključak u zidnu utičnicu.



Informacije za korisnika o odlaganju isluženih uređaja i baterija



Proizvodni



Baterija

Napomena:

Oznaka Pb ispod simbola za baterije označava da ta baterija sadrži olovo.

[Evropska unija]

Ovaj simbol označava da električni i elektronski uređaji i baterije ne bi trebalo da se odlažu s kućnim otpadom na kraju radnog veka. Umesto toga uređaj treba predati u odgovarajući centar za recikliranje električnih i elektronskih uređaja i baterija radi odgovarajuće obrade i reciklaže u skladu s nacionalnim propisima i smericom 2002/96/EZ i 2006/66/EZ. Ispravnim odlaganjem ovih proizvoda doprinosite očuvanju prirodnih resursa i sprečavate potencijalni negativan učinak na okolinu i ljudsko zdravlje što može da bude uzrokovano neodgovarajućim odlaganjem ovog uređaja. Za više informacija o centru za recikliranje i odlaganju ovog uređaja obratite se lokalnim komunalnim vlastima ili prodavnici gde je uređaj kupljen.

Ukoliko proizvodi nisu ispravno odloženi, moguća je primena kazni, prema lokalnim propisima.

[Poslovni korisnici]

Ako želite da odložite ovaj uređaj, posetite našu internet stranicu www.jvc-europe.com kako biste saznali informacije o načinu vraćanja proizvoda.

[Ostale države izvan Evropske unije]

Ako želite da odbacite ovaj uređaj molimo učinite to prema važećim propisima ili drugim propisima u vašoj državi vezanim za odlaganje starih električnih i elektronskih uređaja i baterija.

VAŽNE SIGURNOSNE NAPOMENE

Ovaj uređaj je proizveden u skladu s međunarodnim standardima, ali kao i kod svakog električnog uređaja, potreban je oprez prilikom rukovanja ako želite postići najbolje rezultate uz bezbednost u radu.

OBAVEZNO pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja opreme.

OBAVEZNO proverite da li su električni spojevi (mrežni kabl, dodatni i konekcionni kablovi) izvedeni u skladu s uputstvom proizvođača. Isključite uređaj, zatim izvucite mrežni kabl prilikom povezivanja ili promene spojeva s ostalom opremom.

OBAVEZNO se obratite svom dobavljaču ako ste u neodmuci oko instalacije, rukovanja ili bezbednosti opreme.

OBAVEZNO obratite pažnju prilikom rukovanja staklenim površinama ili vratancima na opremi.

NIKADA ne nastavljajte s radom ako sumnjate u rad uređaja, ili ako postoji bilo kakav kvar — isključite uređaj, izvucite kabl i obratite se dobavljaču.

NIKADA ne skidajte zaštitni poklopac, jer se time izlažete opasnom naponu.

NIKADA ne ostavljajte uključenu opremu bez nadzora, osim ako je uređaj proizveden za takav rad ili je u stanju pripravnosti (standby). Isključite uređaj funkcijskim prekidačem, zatim proverite znaju li to i ostali ukućani. Potrebna je posebna pažnja u blizini nemoćnih osoba ili invalida.

NIKADA nemojte da koristite prenosne audio uređaje u vožnji, jer vam to odvlači pažnju od saobraćaja. Nije dozvoljeno gledanje TV programa tokom vožnje.

NIKADA ne slušajte glasno uz pomoć slušalica, jer može da dođe do trajnog oštećenja sluha.

NIKADA ne blokirajte ventilacione otvore uređaja, zavesom ili tkaninama. Pregrevanje će uzrokovati oštećenje i skraćanje radnog veka uređaja.

NIKADA nemojte da koristite postolja ručne izrade, i **NIKADA** ne učvršćujte noge zavrtanjima za drvo — iz bezbednosnih razloga, uvek koristite postolja koje preporučuje proizvođač ili noge učvršćene prema uputstvu.

NIKADA ne izlažite opremu kiši ili vlazi.

IZNAD SVEGA

NIKADA ne dozvolite (naročito deci) stavljanje stranih predmeta u otvore na uređaju — to može da prouzrokuje smrtonosni električni udar; **NIKADA** ne koristite električnu opremu ako niste sigurni — bolje sprečiti, nego lečiti!

Ne zaboravite da je ova kamera namenjena samo za privatnu upotrebu.

Bilo kakva komercijalna upotreba bez odgovarajuće dozvole je zabranjena. (Čak i ako snimate događaj kao što je predstava, priredba ili izložba za privatnu upotrebu, svakako vam preporučujemo da pre toga zatražite dozvolu.)

Zaštićeni nazivi

Proizvedeno prema licenci firme Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog D su zaštićeni znakovi firme Dolby Laboratories.

Windows® je registrovano zaštićeno ime u vlasništvu Microsoft Corporation u SAD-u i/ili drugim zemljama.

Macintosh je zaštićeno ime u vlasništvu Apple Computer, Inc.

iTunes je zaštićeni znak Apple Inc., registrovan u SAD-u i/ili drugim zemljama.

YouTube i logotip YouTube su zaštićeni i/ili registrovani znaci YouTube LLC.

Drugi proizvodi i nazivi firmi koji su navedeni u ovom uputstvu su zaštićeni nazivi i/ili registrovani zaštićeni nazivi odgovarajućih vlasnika.